



Listado de piezas METALU 600:

1. MANDO DE ACCIONAMIENTO
2. BATERIA
3. PARADA DE EMERGENCIA
4. POMO DE ANCLAJE
5. CAJA DE CONTROL
6. RUEDAS PARA TRANSPORTE
7. SILLA PVC
8. COGIDA SILLA
9. ACTUADOR ELECTRICO

10. REPOSAPIES
11. CARGADOR DE BATERIAS
12. INDICADOR CARGA DE BATERIA
13. CONECTOR DE MANDO
14. CONECTOR ACTUADOR ELECTRICO
15. PLACA DE IDENTIFICACION
16. FUNDA BATERIA