



## Listado de piezas METALU 400:

1. MANDO DE ACCIONAMIENTO
2. BATERIA
3. PARADA DE EMERGENCIA
4. APOYOS TRASEROS
5. CAJA DE CONTROL
6. MICROINTERRUPTOR
7. FIJACION DE PALANCA DE SEGURIDAD
8. PALANCA DE SEGURIDAD
9. ACTUADOR ELECTRICO
10. APOYOS DELANTEROS

11. CARGADOR DE BATERIA
12. INDICADOR CARGA DE BATERIA
13. CONECTOR MANDO DE ACCIONAMIENTO
14. CONECTOR MICROINTERRUPTOR
15. PLACA DE IDENTIFICACION
16. FUNDA BATERIA